GRANICA OPRACOWANIA
KM 0+000.000
0+025
0+050
0+075
0+100
0+125
0+150
0+175
0+200
0+225
0+250
GRANICA OPRACOWANIA
KM 0+250.000
A
A
R=∞ m
0+014.725
R=∞ m
0+046.890
R=∞ m
0+103.628
R=∞ m
0+130.622
R=∞ m
0+163.504
R=∞ m
0+225.045
R=∞ m
5850500
5850450
5850400
5850350
5850300
5556050
5556100
5556150
5556200
5556250
5556300
5556350
5556400
5556450
5556500
5556550
5556600
5556650
5556700
5556750
5556800
5556850
5556900
5556950
5557000
5557050
5557100
5557150
5557200
5557250
5557300
5557350
5557400
5557450
5557500
5557550
5557600
5557650
5557700
5557750
5557800
5557850
5557900
5557950
5558000